




FLORIHANA

Diffuseur microparticules Guide d'utilisation

FLORIHANA DISTILLERIE
Les grands prés, 06460 Caussols, France
+33 (0) 4 93 09 06 09
www.florihana.com



NETTOYAGE


La seule partie du diffuseur nécessitant un nettoyage est la Buse pour diffuseur microparticules. Utiliser de l'alcool pour nettoyer toute les parties en contact avec la bouteille d'huile essentielle.

02

ON INT
Durée de la diffusion:
5, 10, 30, 60
secondes

OFF INT
Durée de la pause entre
chaque diffusion:
5, 10, 30, 60
secondes


BOUTON
Marche / Arrêt



Timer Button
Temps total de la diffusion avant arrêt:
30, 60, 120 min.

UTILISATION

03




① Visser la bouteille d'huile essentielle à la Buse pour diffuseur.

② Insérer la bouteille + buse dans l'unité principale et remettre le couvercle.

UTILISATION

04



- ③ Connecter le câble d'alimentation à l'unité principale et brancher le diffuseur sur une prise secteur ou USB.
- ④ Appuyer sur le bouton **Marche / Arrêt** pour commencer à diffuser. Vous pouvez par la suite personnaliser votre diffusion en choisissant la durée de la diffusion et le temps d'intervalle entre chaque diffusion.

MODE DE DIFFUSION PERSONNALISEE

05

Le diffuseur à 3 modes de diffusion (puissant, normal, doux).

Appuyer sur le bouton **Marche / Arrêt** pour démarrer la diffusion. L'appareil est automatiquement en mode de diffusion "puissant".

Appuyer à nouveau sur le bouton **Marche / Arrêt** l'appareil passe en mode de diffusion "normal".

Appuyer à nouveau sur le bouton **Marche / Arrêt** l'appareil passe en mode de diffusion "doux".

Appuyer à nouveau sur le bouton **Marche / Arrêt** pour éteindre l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille _____ 120mm(L)* 63mm(W)* 137mm(H)
Poids _____ 530g
Input _____ AC 100-240V 50/60Hz
Output _____ DC 5V 1A
Longueur du câble _____ 100cm
Espace de diffusion maximale _____ 100m²
Matériaux _____ Aluminium, PP
Accessoires _____ Cable USB, adaptateur, guide d'utilisation, bouteille de 10ml vide